

VERLEGUNG



ALLGEMEINE BAUSTELLENANFORDERUNGEN

- LKW-Abstellfläche ca. 20 Meter Länge und 4 Meter Breite
- Wasseranschluss mit 2 bar Druck und Starkstromanschluss mit 32 Ampere Absicherung (C 32 A)
- Reinigungsplatz für Werkzeug, Ausrüstung und Mischanlage
- Die Mindesttemperatur von +5° C ist im Objekt sicherzustellen



BAUSTELLEN VORBEREITUNG

- Die Baustelle muss komplett ausgeräumt und für die Verarbeitung vorbereitet sein
- Der Untergrund muss trocken und besenrein sein
- Abdichtung bei erdberührenden Bodenplatten
- Elektroschläuche, Abflussrohre, Wasserleitungen usw. müssen am Boden befestigt werden
- Sämtliche Durchbrüche müssen verschlossen sein



VERARBEITUNG THERMOWHITE®

- Mischen und Einbringung der Dämmung erfolgt über die mobile Mischanlage (Mixmobil)
- Das Material wird mittels Auslaufbock im Raum verteilt
- Ausgehend vom Meterriss wird auf das vorgegebene Höhenniveau abgezogen
- ThermoWhite® muss während der Verarbeitung vollflächig mit einer Flachschaufel oder einem Abziehbrett verdichtet werden
- Mit einer Abziehlatte oder dem ThermoWhite®-Abzieher wird die Fläche eben abgezogen
- Laufende Einbaukontrolle mit einem Lasergerät ist notwendig



NACHBEHANDLUNG

- Nach der angegebenen Trockenzeit darf die fugenlose Dämmschüttung nur zur Herstellung der weiteren erforderlichen Schritte begangen werden (z. B. Folienverlegung, Heizungsmontage, Estrichverlegung)!
- Begehbarkeit, Ebenheit und Restfeuchtigkeit sind laut Herstellerangaben zu prüfen

ANLIEFERUNG ANMISCHEN & PUMPEN

ThermoWhite®
SYSTEM



Leitungen am Boden befestigen



Mittels Auslaufbock verteilen und auf die Höhe einrichten



Aufgetragene Flächen vollflächig verdichten



Flächen abziehen. Unebenheiten oder Vertiefungen ausgleichen



Bestimmung der Restfeuchte und Ebenheit