

Frei Rohdecke: Leistungsumfang und Vorbereitung

Was die Anlieferung mit dem Mixmobil umfasst, welche Arbeiten vor Ort erforderlich sind und welche Ausrüstung bereitstehen muss.

Lokaler Entwurf · Prüfung in der Preview ausstehend

25 × 4 m

LKW-Abstellplatz

≥ 2 bar

Wasseranschluss

C 32 A

Starkstromabsicherung

65 m³

Materialmenge laut Vorlage

01 Was bedeutet „Frei Rohdecke“?

- Das Mixmobil kommt zur Baustelle und pumpt das fertig gemischte Material in das Objekt.
- Der LKW-Fahrer bedient die computergesteuerte Mischanlage und überwacht die Prozessparameter.
- Die Ausrüstung wird gemeinsam auf- und abgebaut. Bei Bedarf kann der Fahrer beim Verteilen des Materials in der Baustelle mithelfen.
- Verdichten und ebenflächiges Abziehen gehören laut Leistungsbeschreibung nicht zu den Arbeiten des Fahrers.
- Werkzeug zum Einbau und Verdichten ist vom Estrichleger selbst mitzubringen.

02 Baustelle vorbereiten

- Einen ¾-Zoll-Wasseranschluss mit mindestens 2 bar Druck bereitstellen.
- Einen Starkstromanschluss mit C 32 A Sicherung bereitstellen.
- Einen Abstellplatz für den LKW mit 25 × 4 Metern vorsehen.
- Einen Waschplatz für Ausrüstung und Werkzeug bereitstellen.
- Der Standard-Treffpunkt ist laut Vorlage zwischen 07.00 und 07.30 Uhr bei der Baustelle.

03 Standardausrüstung im Mixmobil

Ausrüstung / Material	Angabe der Vorlage
Pumpschlauch	60 m
Wasserschlauch	30 m
Stromkabel	30 m
Material im Motorwagen	25 m ³
Material im Anhänger	40 m ³
Mitgeführte Materialmenge / maximale Tagesleistung	65 m ³ bei optimalen Bedingungen

Bei der Bestellung unbedingt bekanntgeben, wenn mehr Ausrüstung oder Material gebraucht wird.

04 Abrechnung nach Lieferschein

- Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch mit Lieferscheinausdruck auf der Baustelle.
- Die Abrechnungskonditionen sind per Jahresangebot oder Auftragsbestätigung vereinbart.

QUELLE UND PRÜFHINWEISE

Thermowhite-Frei-Rohdecke-Information_DE.pdf

Quellenstand	Sprache
09/2022	Deutsch

Für die Prüfung in der Preview

- Leistungsumfang, Ausrüstung, Treffzeit und Abrechnungsvorgaben auf Aktualität prüfen. Die LKW-Fläche unterscheidet sich von der allgemeinen Verlegeanleitung.

Texte und vorhandene Abbildungen aus der angegebenen Originalunterlage; für die Web- und PDF-Fassung neu gegliedert.